

Wiring instructions

pin	four-core socket
1	U-converter phase
2	V-converter phase
3	W-converter phase
4	grounding wire ⏚

								Jiangsu HQD spindle motor Co.,Ltd.
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日			Profile Drawing
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
审 核								GDZ27-2-Φ100/4.5
工 艺			批 准			共 张	第 张	